



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Turbo-Pro (hoge temperatuur)
Professionele axiale luchtverplaatser
Model: X-35AR, X-48ATR



PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Index

Inleiding / Functies.....	2
Bediening	4
Specificaties	5
Veiligheidsinstructies	6
Garantie/Service	7
Onderhoudsinstructies / Probleemoplossing	8
Onderdelenlijst	9
Garantie-registratieformulier	10

Invoering

Bedankt voor uw aankoop van de XPOWER X-35AR en X-48ATR Hi-Temp Turbo-Pro professionele axiale luchtverplaatsters. XPOWER Manufacture, Inc. heeft meer dan 25 jaar productie-ervaring en levert een serie producten met de meest geavanceerde technologie op de huidige markt. Ons doel met de X-35 of X-48 serie was om een nog nooit eerder vertoonde axiale luchtverplaatser te introduceren. Dankzij ons onderzoek en ontwerp hebben we een revolutionaire serie luchtverplaatsters op de markt gebracht die een lange levensduur, uitstekende prestaties, een compact ontwerp en extreem laag geluidsniveau bieden. Onze axiale luchtverplaatsters zijn volledig snelheidsregelbaar - een primeur in de branche. We bieden ook een hoogwaardige dubbele uitlaat voor daisy chaining en een 3-uurs timer (X-48ATR) voor gebruiksgemak in professionele toepassingen. Veel plezier!

Functies

Afgedichte inductiemotor

Het geavanceerde ontwerp van de afgedichte INDUCTIEMOTOR beschermt de interne motoronderdelen tegen stof- en vochtophoping. Hierdoor is de motor zeer geschikt voor gebruik in zeer vervuilde en vochtige omgevingen.

HITTEBESTENDIG

Het apparaat is gemaakt van hittebestendig materiaal voor dodelijke kamertemperatuur.

VARIABLE SNELHEIDSREGELSCHAKELAAR:

Een primeur in de branche: onze volledig variabele snelheidsregeling stelt u in staat de ventilatorsnelheid precies naar wens aan te passen. Dit is uiterst nuttig bij ventilatietoepassingen waarbij aan nauwkeurige volumerichtlijnen moet worden voldaan.

DAISY CHAIN-KENMERK:

2 ingebouwde stopcontacten waardoor meerdere units op elkaar aangesloten kunnen worden.

3-UURS TIMER: (Voor X-48ATR)

Uitermate handig voor drukke aannemersprojecten voor de professional of een drukke middag voor de klusser: dankzij de timer van 3 uur kunt u meerdere ventilatoren instellen zonder dat u ze uit hoeft te zetten.

SPECIAAL ONTWERPEN AIR FIN-GIDS:

Speciaal gevormd voor een maximaal gerichte en uitgebreide luchtstroom en -snelheid. (Technologie is geschikt voor een luchtstroom tot 18 meter.)

360° ROTATIE - INBEGREPEN REKSTANDAARD:

Volledige rotatie van de axiale luchtverplaatser om te voldoen aan de behoeften van elk project, waaronder het drogen van overstromde vloeren, geleverde muren en vochtige, beschadigde plafonds.

SUPER LICHTGEWICHT:

Duurzame ABS+PC-behuizing

COMPACT ONTWERP MET STAPELBAARHEID:

Stapelbaar tot 5 stuks

Operatie

- 1) Verwijder de stekker van het apparaat en plaats het XPOWER-apparaat voorzichtig op een stabiel, vlak en droog oppervlak.
- 2) **Sluit het snoer alleen aan op een geaard stopcontact met aardlekschakelaar.** Het gebruik van een 3-polige naar 2-polige adapter is ten strengste verboden.
- 3) Zet de schakelaar aan om te controleren of de axiale luchtverplaatser goed werkt.
- 4) Om het risico op letsel te verminderen, is nauwlettend toezicht noodzakelijk wanneer een apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt. Laat kinderen nooit met of in de buurt van een Axial Air Mover spelen.

Daisy Chain

Als u de Daisy-Chain-functie gebruikt, laat u maximaal twee extra axiale ventilatoren of andere apparaten tegelijk draaien op een circuit van in totaal 12 ampère. X-35AR en X-48ATR axiale luchtverplaatsters hebben een ingebouwde stroomonderbreker. Als de extra uitgang overbelast raakt, slaat de stroomonderbreker uit. Als de stroomonderbreker uitslaat, koppelt u de units los en drukt u op de stroomonderbreker. **Reset**knop. Sluit de units weer aan op de stroombron en zet de schakelaar aan.

Timer (voor X-48ATR)

Model X-48ATR met een timer kan tot 3 uur lang worden ingesteld. Na afloop van de timer schakelt de axiale luchtverplaatser uit, terwijl de snelheidsregeling in de laatst ingestelde stand blijft. Zet de stand op uit en vervolgens weer op de gewenste snelheid om de werking voort te zetten.

Rek

De unit is voorzien van een duurzaam en stevig rek dat een volledige hoekrotatie van 360° mogelijk maakt.



Specificaties

Model	X-35AR	X-48ATR
Volt/Frequentie	115V / 60Hz	
Luchtstroom	1720 CFM	3600 CFM
Versterkers	1,6 A	2,8 A
Stroom	1/4 pk	1/3 pk
Gewicht	17,6 pond	25,6 pond
Afmetingen (LxBxH)	18,6x9,4x19,2 inch	21,9x9,8x22,5 inch
Koord	20 voet / 14 AWG	
Huisvesting	Spuitgegoten ABS + PC	
Posities	360° rotatiedekking	
Daisy Chain	Incl.	Incl.
Timer	NA	Incl.

Veiligheidsinstructies

1. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat niet in stilstaand water gebruiken. Steek de stekker nooit in het stopcontact of haal de stekker er nooit uit met natte handen of terwijl u in het water staat.
2. Om het risico op letsel te voorkomen, mag u de luchtstroom niet op uw gezicht of lichaam richten.
3. Geschikt voor gebruik met solid-state snelheidsregelaars.
4. Gebruik alleen stopcontacten met aardlekschakelaar. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien voor verificatie en/of installatie van een aardlekschakelaar indien nodig.
5. Gebruik geen apparaat met een beschadigd snoer of stekker. Gooi de axiale luchtverplaatser weg of stuur deze terug naar een erkend servicecentrum voor onderzoek en/of reparatie.
6. Om het risico op letsel te verminderen, dient u de stekker uit het stopcontact te halen voordat u onderhoud uitvoert.
7. Leg het snoer niet onder tapijt. Bedek het snoer niet met kleedjes, lopers of soortgelijke bedekkingen. Leg het snoer niet onder meubels of apparaten. Leg het snoer uit de buurt van lopend verkeer en waar men er niet over kan struikelen.
8. Laat kinderen nooit met of in de buurt van een axiale luchtverplaatser spelen.
9. Verplaats of draag de axiale luchtverplaatser niet terwijl het apparaat in werking is.
10. Houd de luchtinlaten en -uitlaten te allen tijde schoon om verstopping of blokkering te voorkomen en oververhitting van het apparaat te voorkomen. Het blokkeren van de luchtinlaat kan brand of elektrische gevaren veroorzaken.
11. Om persoonlijk letsel te voorkomen en te voorkomen dat voorwerpen in contact komen met de ventilatorbladen, mag u geen schermen of veiligheidsvoorzieningen van dit apparaat verwijderen. Wijzigingen aan dit apparaat maken uw garantie ongeldig.
12. Plaats de axiale luchtverplaatser altijd op een glad en vlak oppervlak voor een veilige werking.
13. Gebruik het apparaat niet als het defect of beschadigd is.
14. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u onderhoud, reiniging of service uitvoert.
15. Elk verkeerd gebruik of misbruik van dit product maakt de garantie ongeldig.
16. Een elektronische gebruiksaanwijzing is verkrijgbaar via de website van de fabrikant.
www.xpower.com.

XPOWER Beperkte Garantie (VS)

De beperkte garantie van XPOWER dekt het apparaat (exclusief het netsnoer) tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie dekt normaal gebruik gedurende één jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, inclusief onderdelen, arbeid en retourzending. Niet-aangrenzende staten moeten de retourvracht betalen. Een aankoopbewijs moet worden overlegd.

Belangrijk!

Deze garantie dekt geen defecten die direct of indirect het gevolg zijn van verkeerd gebruik, misbruik, demontage, wijziging, bijtende chemicaliën, verkeerde spanning, brand, overstroming, nalatigheid, ongeval, verkeerd uitgevoerd onderhoud of reparatie, of het nalaten om noodzakelijk onderhoud of reparatie uit te voeren, of als het gebruik van dit product niet in overeenstemming is met de instructies en specificaties voor het gebruik ervan.

Dienst

Voor garantieservice en vervanging van onderdelen (alleen voor gebruikers in de VS) moet u:

A. Bel 1-855-855-8868 voor een RMA-nummer (Return-Merchandise-Authorization).

B. Zorg dat u het originele aankoopbewijs bij u heeft.

C. Gebruik de originele, onbeschadigde verpakking of een industriële, gecertificeerde verpakkingsmethode.

De eindgebruiker is verantwoordelijk voor het verzenden van het apparaat (met het RMA-nummer op het verzendlabel) naar de serviceafdeling van XPOWER. XPOWER zal het apparaat inspecteren, beoordelen en adviseren over de benodigde reparaties en de eventuele bijbehorende kosten. Gebruikers buiten de VS kunnen contact opnemen met een XPOWER-distributeur in hun land of regio voor garantieservice en vervanging van onderdelen.

Onderhoudsinstructies

1. Koppel de axiale luchtverplaatser altijd los van de stroombron voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.
2. Maak het apparaat nooit rechtstreeks met water schoon.
3. Wanneer u de axiale luchtverplaatser niet gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact en bewaart u hem op een droge plaats binnenshuis, buiten bereik van kinderen.
4. Om de axiale luchtverplaatser schoon te houden, veegt u het oppervlak van de behuizing af met een vochtige doek.

Probleemoplossing

SYMPTOOM	WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK	ACTIE
Motor draait niet	Uitgeschakeld	Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten en dat de schakelaar in de AAN-stand staat
	Stroomstoring	Controleer stopcontact/Verander naar een ander stopcontact
	Bedradingsfout	Neem contact op met XPOWER voor reparatie
Schrapend geluid van de ventilator	Obstructies bij de inlaat of uitlaat van de ventilator	Verwijder obstakel(s)
	Ventilator kapot	Neem contact op met XPOWER voor reparatie
Zwakke luchtstroom	Verstopte ventilatieopeningen/inlaten	Maak de ventilatieopeningen/inlaten schoon

Onderdelenlijst

Artikelnr.	Onderdelennaam	Artikelnr.	Onderdelennaam	Artikelnr.	Onderdelennaam
1	Voorste luchtklep	2	Motor	3	Huisvesting
4-1	Stroomonderbreker	5-1	AC-stopcontact	6-1	Opvangplaat
4-2	Timer (X-48ATR)	5-2	Timerknop (X-48ATR)	6-2	Timerbedieningsplaat (X-48ATR)
7	Hendel	8	Condensator	9	Snelheidsknop
10	Snelheidsregelplaat	11	printplaat	12	Fan
13	Achterklep	14	Omslag	15	Achterste luchtklep
16	Rek	17-1 / 17-2	2 ring-/rekgreep	18	Netsnoer

